

---

# Používateľská príručka

Nokia 105

**NOKIA**

## Psst...

Táto príručka nie je všetko...

Používateľskú príručku online a pomoc pri riešení problémov nájdete na stránke [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

Podmienky používania služieb Microsoft Mobile a zásady ochrany osobných údajov nájdete na stránke [www.nokia.com/privacy](http://www.nokia.com/privacy).

---

# Používateľská príručka

Nokia 105

## Obsah

<b>Psst...</b>	<b>2</b>
<b>Pre vašu bezpečnosť</b>	<b>4</b>
<b>Začínáme</b>	<b>5</b>
Tlačidlá a súčasti	5
Vloženie karty SIM a batérie	5
Nabitie batérie	6
Zapnutie telefónu	7
Blokovanie tlačidiel	8
Zmena hlasitosti	8
<b>Základné informácie</b>	<b>10</b>
Objavujte svoj telefón	10
Písanie textu	11
Používanie prediktívneho zadávania textu	11
Zmena zvonenia	12
<b>Ľudia a správy</b>	<b>13</b>
Uskutočnenie alebo prijatie hovoru	13
Uloženie mena a telefónneho čísla	13
Ukladanie telefónnych čísel v piatich odlišných telefónnych zoznamoch	14
Posielanie a prijímanie správ	14
<b>Zábava</b>	<b>16</b>
Počúvanie rádia	16
<b>Kancelária</b>	<b>17</b>
Nastavenie budenia	17
<b>Správa a pripojiteľnosť telefónu</b>	<b>18</b>
Odstránenie súkromného obsahu z telefónu	18
<b>Zásady uplatňované po predaji</b>	<b>19</b>
<b>Informácie o výrobku a bezpečnostné informácie</b>	<b>20</b>

# Pre vašu bezpečnosť

Prečítajte si tieto jednoduché pravidlá. Ich nedodržanie môže byť nebezpečné alebo protizákonné. Ak chcete získať ďalšie informácie, prečítajte si celú používateľskú príručku.



## VYPÍNAJTE V OBLASTIACH, KDE PLATIA OBMEDZENIA

Zariadenie vypnite, keď používanie mobilných telefónov nie je povolené alebo keď by mohlo spôsobiť rušenie alebo nebezpečenstvo, napríklad v lietadle, v nemocniciach alebo v blízkosti zdravotníckych zariadení, palív, chemikálií alebo oblastí, kde prebiehajú trhacie práce. Dodržiavajte všetky pokyny v oblastiach, kde platia obmedzenia.



## BEZPEČNOSŤ CESTNEJ PREMÁVKY JE PRVORADÁ

Rešpektujte všetky miestne predpisy. Ako vodič majte pri šoférovaní vždy voľné ruky, aby ste sa mohli venovať vedeniu vozidla. Pri šoférovaní musíte mať na zreteli predovšetkým bezpečnosť cestnej premávky.



## RUŠENIE

Všetky bezdrôtové zariadenia sú citlivé na rušenie, ktoré môže negatívne ovplyvniť ich prevádzku.



## ODBORNÝ SERVIS

Tento výrobok smie inštalovať a opravovať iba vyškolený personál.



## BATÉRIE, NABÍJAČKY A ĎALŠIE PRÍSLUŠENSTVO

Používajte iba batérie, nabíjačky a ďalšie príslušenstvo schválené spoločnosťou Microsoft Mobile na použitie s týmto zariadením. Neprepájajte nekompatibilné výrobky.



## UCHOVÁVAJTE ZARIADENIE V SUCHU

Vaše zariadenie nie je odolné voči vode. Uchovávajte ho v suchu.



## CHRÁŇTE SI SLUCH

Ak chcete predísť možnému poškodeniu sluchu, vyhnite sa dlhodobému počúvaniu zariadenia pri vysokej hlasitosti. Keď počas používania reproduktora držíte zariadenie blízko svojho ucha, postupujte veľmi opatrne.


# Začíname

Oboznámte sa so základnými funkciami a majte telefón okamžite k dispozícii.

## Tlačidlá a súčasti

Spoznajte tlačidlá a súčasti svojho nového telefónu.


- 1 Konektor nabíjačky
- 2 Bateria
- 3 Konektor headsetu (3,5 mm)
- 4 Displej
- 5 Navigačné tlačidlo
- 6 Tlačidlo Koniec/vypínač
- 7 Mikrofón
- 8 Klávesnica
- 9 Tlačidlo Volať
- 10 Výberové tlačidlá
- 11 Slúchadlo




## Vloženie karty SIM a batérie

Čítajte ďalej a zistíte, ako do telefónu vložiť SIM kartu.

1. Vypnite telefón a zložte zadný kryt.




2. Ak je batéria v telefóne, nadvihnutím ju vyberte.




3. Zasuňte SIM kartu pod držiak plôškou s kontaktmi smerom nadol.




4. Zarovnajete kontakty batérie a zatlačíte batériu dnu.



5. Zadný kryt zatláčajte, kým nezapadne na miesto.




6. Ak chcete telefón zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo , kým telefón nezavibruje.




## Nabítenie batérie

Batéria bola pri výrobe čiastočne nabitá. Skôr ako začnete telefón používať, ju však možno bude potrebné znova nabiť.

1. Zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky.




2. Nabíjačku pripojte k telefónu. Pozrite si časť 5 na strane 20. Po dokončení odpojte nabíjačku od telefónu a potom od sieťovej zásuvky.



## Zapnutie telefónu

Môžeme začať? Zapnite telefón a začnite ho používať.


1. Stlačte a podržte vypínač.



2. Čas nastavíte stláčaním navigačného tlačidla nahor alebo nadol. Stlačte tlačidlo **OK**.



3. Dátum nastavíte stláčaním navigačného tlačidla nahor alebo nadol. Stlačte tlačidlo **OK**. Telefón je pripravený.



## Blokovanie tlačidiel



Keď telefón nepoužívate, zablokujte tlačidlá.

1. Zvoľte položku **Menu** a stlačte tlačidlo \*.




2. Ak chcete telefón odblokovať, zvoľte položku **Odblokuj** a stlačte tlačidlo \*.



## Zmena hlasitosti

Zvuk môžete ovládať niekoľkými spôsobmi.

1. Hlasitosť zmeníte stlačením navigačného tlačidla doľava alebo doprava.




2. Ku konektoru headsetu môžete pripojiť kompatibilný headset alebo iné kompatibilné zariadenie.





3. Ak chcete počas telefonovania použiť reproduktor, zvolte položku **Reprod.**. Reproduktor môžete použiť aj vtedy, keď počúvate rádio.



# Základné informácie

Zistite, ako môžete svoj nový telefón využívať na maximum.

## Objavujte svoj telefón

Objavujte svoj telefón jednoduchým stláčaním tlačidiel.

1. Ak chcete zobrazíť aplikácie a funkcie telefónu, stlačte tlačidlo **Menu**.



2. Ak chcete prejsť na aplikáciu alebo do funkcie, stlačte navigačné tlačidlo nahor, nadol, doľava alebo doprava.




3. Ak chcete otvoriť aplikáciu alebo zvoliť funkciu, stlačte tlačidlo **Zvoľ**.



4. Stlačením tlačidla **Späť** sa vrátite na predošlé zobrazenie.



5. Na úvodný displej sa vrátite stlačením tlačidla .



6. Baterku zapnete stlačením navigačného tlačidla dvakrát nahor. Vypnete ju stlačením navigačného tlačidla nahor. Nikdy ňou nesviette do očí.



## Písanie textu

Písanie pomocou tlačidiel je jednoduché a zábavné.

Opakovane stláčajte príslušné tlačidlo, kým sa nezobrazí požadované písmeno.

### Zadanie medzery

Stlačte tlačidlo 0.

### Zadanie špeciálneho znaku alebo interpunkčného znamienka

Stlačte a podržte tlačidlo \*.

### Prepínanie medzi malými a veľkými písmenami

Opakovane stláčajte tlačidlo #.

### Zadanie číslice

Stlačte a podržte tlačidlo #. Ak sa chcete vrátiť späť do režimu písmen, stlačte a podržte tlačidlo #.

## Používanie prediktívneho zadávania textu

Ak chcete urýchliť písanie, telefón môže na základe prvých písmen doplniť celé slovo. Prediktívne zadávanie textu vychádza zo zabudovaného slovníka. Táto funkcia nie je k dispozícii pre všetky jazyky.

1. Zvoľte položku **Voľby** > **Slovník** a požadovaný jazyk.
2. Začnite písať slovo. Keď sa zobrazí požadované slovo, stlačte tlačidlo 0.

### Zmena slova

Opakovane stláčajte tlačidlo \*, kým sa nezobrazí požadované slovo.

### Pridanie chýbajúceho slova do slovníka

Ak požadované slovo nie je v slovníku, napíšte ho, zvoľte položku **Hláskuj** a zadajte požadované slovo.

### Prepínanie medzi prediktívnym a klasickým zadávaním textu


Opakovane stláčajte tlačidlo #.

**Vypnutie prediktívneho zadávania textu**  
Vyberte položku **Voľby > Slovník > Slovník vypnutý**.


## Zmena zvonenia

Nastavte odlišné zvonenie pre každý profil.


1. Vyberte položku **Menu > Nastavenia > Nastavenia tónov**.



2. Vyberte položku **Tón zvonenia**.



3. Vyberte zvonenie a zvolte položku **OK**.



★ **Tip:** Ak chcete rýchlo zapnúť tichý profil, stlačte a podržte tlačidlo #.

# Ľudia a správy

Buďte v kontakte s priateľmi a rodinou a zdieľajte súbory, napríklad fotografie, pomocou telefónu.

## Uskutočnenie alebo prijatie hovoru

Čítajte ďalej a zistíte, ako uskutočniť alebo prijať hovor v novom telefóne.

### 1. Zadajte telefónne číslo.


Ak chcete zadať znak + používaný pri medzinárodných hovoroch, dvakrát stlačte tlačidlo \*.



### 2. Hovor uskutočnite stlačením tlačidla . Hovor ukončíte stlačením tlačidla .



### 3. Keď vám niekto volá a chcete hovor prijať, stlačte tlačidlo .




## Oloženie mena a telefónneho čísla

Pridanie nového mena a čísla do telefónu.


### 1. Stlačte tlačidlo **Menu** a vyberte položku **Kontakty**.



## 2. Vyberte položku **Pridať kontakt**.



## 3. Napíšte meno a stlačte tlačidlo **OK**. Potom napíšte číslo a stlačte tlačidlo **OK**.



## Ukladanie telefónnych čísel v piatich odlišných telefónnych zoznamoch

Ak chcete použiť odlišné telefónne zoznamy, uložte kontakty do pamäte telefónu.

1. Stlačte tlačidlo **Menu** a vyberte položku **Kontakty > Nastavenia**.
2. Ak chcete použiť pamäť telefónu, zvolte položku **Voľba pamäte > Telefón**.
3. Vyberte položku **Rozčlenený telefónny zoznam > Štýl telefónneho zoznamu > Rozčl. tel. zoznam**.
4. Ak chcete pridať kontakt do telefónneho zoznamu, stlačte tlačidlo **Menu** a zvolte položku **Kontakty > Nastavenia**.
5. Vyberte položku **Rozčlenený telefónny zoznam > Spravovať kontakty**.
6. Zvoľte kontakt a označte telefónny zoznam.
7. Stlačte tlačidlo **Hotovo** a uložte zmeny.

### Výber telefónneho zoznamu, ktorý sa má použiť

Zvoľte položku **Rozčlenený telefónny zoznam > Aktuálny telefónny zoznam** a telefónny zoznam, ktorý sa má použiť.

### Premenovanie telefónneho zoznamu

Zvoľte položku **Rozčlenený telefónny zoznam > Premenovať telefónne zoznamy** a telefónny zoznam. Napíšte meno a stlačte tlačidlo **OK**.

## Posielanie a prijímanie správ

Buďte v kontakte s rodinou a priateľmi prostredníctvom textových správ.

1. Zvoľte položky **Menu > Správy**.
2. Zvoľte položku **Písať správu**.
3. Napíšte správu.
4. Zvoľte položku **Voľby > Odoslať**.
5. Zadajte telefónne číslo a zvolte položku **OK**. Vaša správa sa poslala.
6. Ak si chcete prečítať prijatú správu, na úvodnom displeji zvolte položku **Zobraz**.
7. Ak si chcete prečítať zvyšok správy, stlačte navigačné tlačidlo nadol.

Môžete odosielať textové správy, ktoré majú viac znakov, ako je limit pre jednu správu. Dlhšie správy sa odošlú ako dve alebo viaceré správy. Za takéto správy môže poskytovateľ služieb účtovať zodpovedajúce poplatky. Znaký s diakritikou alebo inými značkami a znaký niektorých jazykov zaberajú viac miesta, čím obmedzujú počet znakov, ktoré možno odoslať v jednej správe.

# Zábava

Máte voľnú chvíľu a chcete sa zabaviť? Informácie o tom, ako môžete počúvať rádio v telefóne.


## Počúvanie rádia

Prostredníctvom telefónu môžete počúvať rádio.


1. Pripojte headset a zvolte položku **Menu > Rádio**. Kábel headsetu slúži ako rádioanténa.



2. Ak chcete prejsť na ďalší kanál, stlačte tlačidlo nadol.



3. Rádio vypnete stlačením tlačidla **Volby** a zvolením možnosti **Vypnúť**.






# Kancelária

Zistíte, ako používať kalendár a majte tak svoje veci v poriadku.


## Nastavenie budenia

Telefón môžete používať ako budík.

1. Zvoľte položku **Menu > Hodiny > Nastavenie budenia**.



2. Zvoľte budenie.



★ **Tip:** Môžete nastaviť až päť jednotlivých budení.

3. Hodinu nastavíte stláčaním tlačidla nahor alebo nadol. Minúty nastavíte stlačením tlačidla doprava a potom nahor alebo nadol. Stlačte tlačidlo **OK**.



# Správa a pripojiteľnosť telefónu

Postarajte sa o svoj telefón a jeho obsah. Zistíte, ako sa pripájať k príslušenstvu a sieťam, prenášať súbory, vytvárať zálohy, zamknúť telefón a udržiavať softvér stále aktualizovaný.

## Odstránenie súkromného obsahu z telefónu

Ak si kúpite nový telefón alebo inak chcete zlikvidovať alebo recyklovať telefón, naučte sa, ako môžete odstrániť súkromné informácie a obsah.

Pri odstraňovaní súkromného obsahu z telefónu, venujte pozornosť tomu, či odstraňujete obsah z pamäte telefónu alebo SIM karty.

1. Ak chcete odstrániť správy, vyberte položku **Menu > Správy > Vymazať správy**.
2. Prejdite do zložky, ktorú chcete vyprázdniť, a vyberte položku **Všetky** alebo **Všetky prečítané**. Ak chcete odstrániť všetky správy z telefónu, vyprázdnite všetky zložky samostatne.
3. Ak chcete odstrániť kontakty, vyberte položku **Menu > Kontakty > Vymazať > Vymazať všetko** a príslušné umiestnenie.
4. Ak chcete odstrániť informácie o hovore, vyberte položku **Menu > Register > Vymazať zoz. posl. hovorov > Všetky**.
5. Presvedčte sa, že všetok súkromný obsah sa odstránil.

## Odstránenie obsahu z telefónu a obnovenie pôvodných nastavení

Obnovte pôvodné nastavenia telefónu a odstráňte všetky svoje údaje. Potom na úvodnom displeji zadajte reťazec **\*#7370#**.

## Zásady uplatňované po predaji



Potrebujete pomoc po zakúpení telefónu?



Pomoc a informácie získate kontaktovaním predajne, v ktorej ste telefón zakúpili.

# Informácie o jednotlivých funkciách

- 1 Snímky v tejto príručke sa môžu líšiť od zobrazenia na displeji vášho zariadenia.
- 2 Oblasť okolo antény je zvýraznená.
- 3 Nedotýkajte sa prevádzky antény, keď sa anténa používa. Kontakt s anténou zhoršuje signál a môže znížiť výdrž batérie pre vyšší výkon počas prevádzky.
- 4 **!** **Dôležité:** Toto zariadenie slúži len na používanie so štandardnou SIM kartou (pozri obrázok). Použitie nekompatibilných SIM kariet môže spôsobiť poškodenie karty a zariadenia a môže dôjsť aj k porušeniu dát uložených na karte. O používaní SIM karty s výrezom mini-UICC sa poraďte so svojim mobilným operátorom.



- 5 Ak je batéria úplne vybitá, môže trvať niekoľko minút, kým sa na displeji zobrazí indikátor nabíjania.
- 6 Nepripájajte výrobky, ktoré sú zdrojom výstupného signálu, pretože môžu poškodiť zariadenie. K audiokonektoru nepripájajte žiadny zdroj napätia. Ak k audiokonektoru pripájate externé zariadenie alebo headset, ktoré nie sú schválené na používanie s týmto zariadením, venujte zvýšenú pozornosť nastaveniu hlasitosti.
- 7 **!** **Upozornenie:** Telefón môžete nastaviť tak, aby vyžadoval bezpečnostný kód. Prednastavený kód je 12345, ale môžete ho zmeniť, aby ste si chránili svoje súkromie a osobné údaje. Pripomíname však, že keď zmeníte kód, musíte si zapamätať nový kód, pretože spoločnosť Microsoft Mobile ho nemôže otvoriť ani obísť.

## Informácie o výrobku a bezpečnostné informácie

### Sieťové služby a poplatky

Vaše zariadenie môžete používať len v sieťach GSM 900, 1800 MHz. Vyžaduje sa predplatenie u poskytovateľa služieb. Niektoré funkcie si možno budete musieť predplatiť.

### Tiesňové hovory

1. Presvedčte sa, že je zariadenie zapnuté.
2. Skontrolujte, či je intenzita signálu dostatočná.

Možno bude potrebné vykonať tieto kroky:

- Vložte SIM kartu do zariadenia.
  - Vypnite obmedzenia hovorov v zariadení, napríklad blokovanie hovorov, pevný zoznam alebo uzavreté skupiny používateľov.
  - Ak sú tlačidlá zariadenia zamknuté, odomknite ich.
3. Opakovane stláčajte tlačidlo Koniec, kým sa nezobrazí úvodný displej.
  4. Napíšte oficiálne tiesňové číslo platné v lokalite, kde sa nachádzate. Čísla tiesňového volania sa v rôznych oblastiach líšia.
  5. Stlačte tlačidlo Voláť.
  6. Poskytnite čo najpresnejšie potrebné informácie. Neukončujte hovor, kým na to nedostanete povolenie.

Pri prvom zapnutí zariadenia sa zobrazí výzva na vytvorenie účtu Nokia. Ak by ste potrebovali počas vytvárania účtu volať na tiesňovú linku, stlačte tlačidlo Voláť.

- 1 **!** **Dôležité:** Ak váš telefón podporuje hovory cez internet, aktivujte celulárne aj internetové hovory. Telefón sa môže pokúšať o tiesňové volania prostredníctvom celulárnej siete aj prostredníctvom poskytovateľa služieb internetových hovorov. Nadviazanie spojenia za akýchkoľvek okolností nie je možné zaručiť. Nikdy sa nespoliehajte na žiadny bezdrôtový telefón ako na jediný prostriedok pre životne dôležitú komunikáciu, napríklad na privolanie lekárskej pomoci.

## Starostlivosť o zariadenie

So zariadením, batériou, nabíjačkou a príslušenstvom zaobchádzajte opatrne. Na uchovanie zariadenia vo funkčnom stave postupujte podľa nasledujúcich odporúčaní.

- Uchovávajte zariadenie v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Ak sa zariadenie dostane do kontaktu s vodou, odstráňte z neho batériu a nechajte ho vyschnúť.
- Nepoužívajte a neuchovávajte zariadenie v prašnom ani špinavom prostredí.
- Neuchovávajte zariadenie v horúcom prostredí. Vysoké teploty môžu poškodiť zariadenie alebo batériu.
- Neuchovávajte zariadenie v chladnom prostredí. Keď sa zariadenie zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť kondenzát a poškodí ho.
- Neotvárajte zariadenie inak, než je uvedené v používateľskej príručke.
- Neautorizované úpravy môžu zariadenie poškodiť a môžu byť v rozpore s právnymi predpismi upravujúcimi prevádzku rádiových zariadení.
- Zariadenie ani batériu nenechajte spadnúť, neudierajte a netraste nimi. Nebezpečným zaobchádzaním môžete zariadenie rozbiť.
- Na čistenie povrchu zariadenia používajte iba jemnú, čistú a suchú handričku.
- Zariadenie nefarbte. Farba môže znemožniť správne fungovanie.
- Ak chcete dosiahnuť optimálnu činnosť zariadenia, vypnite ho a z času na čas z neho vyberte batériu.
- Nenechávajte zariadenie v blízkosti magnetov ani magnetických poľí.
- Ak chcete dôležité dáta uchovať v bezpečí, ukladajte ich na minimálne dvoch samostatných miestach, napríklad v zariadení, na pamätovej karte alebo v počítači, prípadne si ich zapíšte.

### Recyklovanie



Použitú elektronickú výrobu, batérie a obalové materiály odnesť vždy na určené zberné miesto. Týmto spôsobom prispievate k obmedzeniu nekontrolovanej likvidácii odpadu a pomôžete recyklovať materiály. Všetky materiály zariadenia možno obnoviť vo forme materiálov a energie. Informácie o recyklácii výrobkov Nokia nájdete na stránke [www.nokia.com/recycle](http://www.nokia.com/recycle).

### Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby



Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby na výrobku, batérii, v dokumentácii alebo obale upozorňuje, že všetky elektrické a elektronické výrobky a batérie sa musia po skončení svojej životnosti odniesť na osobitné zberné miesto. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu: recyklujte ich. Informácie o najbližšom mieste recyklácie získate od miestneho úradu na likvidáciu odpadu alebo na stránke [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support). Viac informácií o ekologických vlastnostiach zariadenia nájdete na webovej stránke [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

## Informácie o batérii a nabíjačke

Zariadenie používajte len s pôvodnou nabíjateľnou batériou BL-5CB.

Zariadenie nabíjajte s nabíjačkou AC-11. Typ zásuvky na nabíjačke sa môže líšiť.

Spoločnosť Microsoft Mobile môže vyrábať ďalšie modely batérií alebo nabíjačiek, ktoré sa môžu použiť s týmto zariadením.

### Bezpečnosť batérie a nabíjačky

Pred vybratím batérie zariadenie vždy vypnite a odpojte nabíjačku. Pri odpájaní nabíjačky alebo príslušenstva držte a ťahajte zástrčku, nie kábel.

Ak sa nabíjačka nepoužíva, odpojte ju. Ak úplne nabitú batériu nepoužívate, časom sa sama vybije.

Ak chcete dosiahnuť optimálnu činnosť zariadenia, batériu vždy udržiavajte v prostredí s teplotou medzi 15 °C a 25 °C (59 °F a 77 °F). Extrémne teploty znižujú kapacitu a životnosť batérie. Zariadenie s horúcou alebo studenou batériou môže krátkodobou prestať pracovať.

K náhodnému skratu môže dôjsť, keď sa kovový predmet dotkne kovových prúžkov na batérii. Môže dôjsť k poškodeniu batérie alebo iného predmetu.

Nezhadzujte nepotrebné batérie do ohňa - mohli by explodovať. Dodržiavajte miestne predpisy. Ak je to možné, nechajte ich recyklovať. Neodhadzujte ich do komunálneho odpadu.

Batériu nerozoberajte, nerozrezávajte, nedrvtvte, neohýbajte, neprepichujte a ani iným spôsobom nepoškodzuje. Ak z batérie vyteká tekutina, zabráňte jej kontaktu s pokožkou alebo očami. Ak dôjde k takémuto kontaktu, okamžite vypláchnite postihnuté miesto vodou alebo vyhľadajte lekársku pomoc. Batériu nemodifikujte, nesnažte sa do nej vkladať cudzie predmety, neponárajte a nevystavujte ju vplyvu vody ani iných tekutín. Poškodená batéria môže explodovať.

Batériu a nabíjačku používajte iba na také účely, na ktoré sú určené. Nesprávne použitie alebo používanie neschválených, prípadne nekompatibilných batérií alebo nabíjačiek môže spôsobiť vznik požiaru, explóziu alebo iné nebezpečenstvo a viesť k strate platnosti všetkých povolení a záruk. Ak máte pocit, že je batéria alebo nabíjačka poškodená, nechajte ju pred ďalším používaním najprv skontrolovať v autorizovanom servisnom centre. Nikdy nepoužívajte poškodenú batériu ani nabíjačku. Nabíjačky nikdy nepoužívajte vonku. Zariadenie nikdy nenabíjajte počas búrky.

## Malé deti

Váš prístroj a jeho príslušenstvo nie sú hračky. Môžu obsahovať malé súčasti. Uchovávajte ich mimo dosahu malých detí.

## Zdravotnícke prístroje

Používanie rádiovýfrekvenčných prenosových zariadení vrátane bezdrôtových telefónov môže rušiť funkcie nedostatočne chránených zdravotníckych zariadení. Ak chcete zistiť, či je zdravotnícky prístroj adekvátne chránený pred externou rádiovýfrekvenčnou energiou, informujte sa u lekára alebo výrobcu prístroja.

## Implantované zdravotnícke prístroje

Výrobcovia implantovaných zdravotníckych prístrojov odporúčajú v rámci ochrany pred možným rušením dodržiavať medzi bezdrôtovým zariadením a zdravotníckym prístrojom minimálnu vzdialenosť 15,3 centimetra (6 palcov). Osoby nosiace tieto prístroje by sa mali riadiť týmito pokynmi:

- Vždy udrzte bezdrôtový prístroj vo vzdialenosti viac ako 15,3 centimetra (6 palcov) od zdravotníckeho prístroja.
- Nenoste bezdrôtový prístroj v náprsnom vrecku.
- Drzte prístroj pri uchu na opačnej strane než je zdravotnícky prístroj.
- Ak existuje akýkoľvek dôvod predpokladať, že bezdrôtové zariadenie spôsobuje rušenie, vypnite ho.
- Postupujte podľa pokynov od výrobcu implantovaného zdravotníckeho prístroja.

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa používania bezdrôtových zariadení s implantovanými zdravotníckymi prístrojmi, prekonzultujte ich so svojim lekárom.

## Schopnosť vnímať zvuky

**⚠ Výstraha:** Pri používaní headsetu sa znižuje vaša schopnosť vnímať okolité zvuky. Nepoužívajte headset tam, kde vás to môže vystaviť nebezpečenstvu.

Medzi niektorými bezdrôtovými zariadeniami a niektorými načúvacími prístrojmi môže dochádzať k rušeniu.

## Ochrana prístroja pred škodlivým obsahom

Váš prístroj môže byť vystavený vírusom a inému škodlivému obsahu. Vykonajte nasledujúce opatrenia:

- Buďte opatrní pri otváraní správ. Môžu obsahovať nebezpečný softvér alebo byť iným spôsobom škodlivé pre váš prístroj alebo počítač.
- Buďte opatrní pri prijímaní požiadaviek na pripojenie, prehliadaní internetu alebo načítavaní obsahu.
- Inštalujte a používajte iba služby a softvér zo zdrojov, ktorým dôverujete a ktoré poskytujú adekvátnu bezpečnosť a ochranu.
- Inštalujte antivírusové aplikácie a iný bezpečnostný softvér do vášho zariadenia a do každého pripojeného počítača. Naraz používajte len jednu antivírusovú aplikáciu. Používanie viacerých aplikácií môže mať vplyv na výkon a funkčnosť prístroja a počítača.

- Pri otváraní vopred nainštalovaných záložiek a odkazov na internetové stránky tretích strán vykonajte príslušné opatrenia. Spoločnosť Microsoft Mobile sa nehlási k zodpovednosti za takéto stránky ani ju nepreberá.

## Vozidlá

Rádiové vlny môžu mať vplyv na nesprávne nainštalované alebo nedostatočne chránené elektronické systémy vo vozidlách. Blížšie informácie vám poskytne výrobca vášho vozidla alebo jeho výbavy.

Inštaláciu prístroja vo vozidle môže vykonávať iba kvalifikovaný personál. Chybná inštalácia môže byť nebezpečná a môže mať za následok neplatnosť záruky. Pravidelne kontrolujte, či sú všetky bezdrôtové zariadenia vo vašom vozidle správne namontované a funkčné. Neskladujte ani neprevádzajte horľavé alebo výbušné materiály v tom istom priestore ako zariadenie, jeho súčasťou alebo príslušenstvo. Prístroj ani jeho príslušenstvo neumiestňujte do oblastí, kde sa rozpína airbag.

## Potenciálne explozívne prostredia

Vypnite zariadenie v oblasti s potenciálne výbušným prostredím, napr. na čerpačích staniaciach. Iskry môžu spôsobiť výbuch alebo oheň, ktoré môžu mať za následok poranenie alebo smrť. Dodržujte obmedzenia v oblastiach s výskytom pohonných hmôt, chemických tovarňach alebo na miestach, kde prebiehajú trhacie práce. Oblasti s potenciálne výbušným prostredím často nemusia byť jasne označené. Patria sem zvyčajne miesta, na ktorých platí inštrukcia vypnúť motor vozidla, podpalubia lodí, miesta skladovania alebo prepravy chemikálií a miesta s chemikáliami alebo časticami v ovzduší. O možnosti používať zariadenie v blízkosti vozidiel jazdiacich na skvapalnené uhľovodíky (napríklad propán alebo bután) sa poraďte s ich výrobcami.

## Informácia o certifikácii (SAR)

Tento mobilný prístroj vyhovuje smerniciam o expozícii rádiovým vlnám.

Ďalšie informácie o SAR nájdete v tlačenej používateľskej príručke alebo na stránke [www.nokia.com/sar](http://www.nokia.com/sar)

## Správy podpory

Od spoločnosti Microsoft Mobile budete dostávať bezplatné prispôbené textové správy, vďaka ktorým budete môcť využívať telefón aj služby na maximum. Tieto správy obsahujú tipy, triky a podporu.

Ak tieto správy nechcete dostávať, zvolte položku **Menu**.

S cieľom poskytovať vyššie uvedenú službu sa pri prvom použití telefónu pošle do spoločnosti Microsoft Mobile číslo mobilného telefónu, sériové číslo telefónu a niektoré identifikátory aktívacie mobilných služieb. Niektoré alebo všetky informácie sa môžu do spoločnosti Microsoft Mobile odoslať aj pri aktualizácii softvéru. Tieto informácie sa môžu použiť spôsobom špecifikovaným v zásadách ochrany osobných údajov, ktoré sú k dispozícii na adrese [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

## Autorské práva a ďalšie upozornenia

### VYHLÁSENIE O ZHODE

# CE 0168

Spoločnosť Microsoft Mobile Oy týmto vyhlasuje, že výrobok RM-908 spĺňa základné požiadavky a všetky príslušné ustanovenia Smernice 1999/5/ES. Vyhlásenie o zhode – Declaration of Conformity – nájdete na adrese [www.nokia.com/global/declaration-of-conformity](http://www.nokia.com/global/declaration-of-conformity).

Dostupnosť určitých výrobkov, funkcií, aplikácií a služieb sa môže líšiť v závislosti od regiónu. Spoločnosť Microsoft Mobile môže na základe vlastného uváženia zmeniť, opraviť alebo zastaviť ktorúkoľvek zo svojich služieb, a to celkovo alebo čiastočne. Ak chcete získať ďalšie informácie, obráťte sa na svojho predajcu alebo na poskytovateľa služieb. Toto zariadenie môže obsahovať výrobky, technológiu alebo softvér, na ktoré sa vzťahujú právne predpisy upravujúce oblasť exportu, platné v USA a ostatných krajinách. Obchádzanie príslušných právnych predpisov je zakázané.

Obsah tohto dokumentu sa vykladá „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, ohľadom správnosti, spoľahlivosti alebo obsahu tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk vyžadovaných príslušnými platnými právnymi predpismi. Spoločnosť Microsoft Mobile si vyhradzuje právo kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia tento dokument zmeniť alebo stiahnuť z obehu.

Spoločnosť Microsoft Mobile ani žiadny z jej poskytovateľov licencií nenesie zodpovednosť za akúkoľvek stratu dát alebo príjmu, ani za akokoľvek vzniknuté osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody a to v najväčšom možnom rozsahu, prípustnom podľa príslušných právnych predpisov.

Rozmnožovanie, prenášanie alebo rozširovanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Microsoft Mobile je zakázané. Spoločnosť Microsoft Mobile uplatňuje politiku kontinuálneho vývoja. Microsoft Mobile si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z výrobkov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Microsoft Mobile neposkytuje žiadne vyhlásenia, záruku ani nepreberá zodpovednosť za funkčnosť, obsah ani podporu koncových používateľov aplikácií tretích strán dodaných so zariadením. Používaním takejto aplikácie beriete na vedomie, že aplikácia sa poskytuje taká, aká je.

Dostupnosť určitých výrobkov, služieb a funkcií sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Informujte sa u svojho miestneho predajcu o ďalších podrobnostiach a dostupnosti jazykových verzií.

TM & © 2014 Microsoft Mobile. Všetky práva vyhradené. Nokia je ochrannou známkou spoločnosti Nokia Corporation. Produkty alebo názvy produktov tretích strán môžu byť chránené ochrannými známkami príslušných vlastníkov.

Tento výrobok je licencovaný pod licenciou MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) na osobné a nekomerčné použitie v spojení s informáciami, ktoré boli zakódované podľa štandardu MPEG-4 Visual Standard spotrebiteľom, vykonávajúcim osobnú a nekomerčnú činnosť, a (ii) na použitie v spojitosti s videom MPEG-4 poskytovaným licencovaným poskytovateľom videa. Na akékoľvek iné použitie sa žiadna licencia neudeluje ani sa nedá uplatniť. Doplnujúce informácie vrátane informácií týkajúcich sa používania na reklamné, interné a komerčné účely možno získať od spoločnosti MPEG LA, LLC. Viac informácií sa dozviete na stránke [www.mpegla.com](http://www.mpegla.com).